



Instruction Manual

NSR-1514

THANK YOU FOR PURCHASING THE NSR-1514 LED WORK LIGHT.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR WORK LIGHT.

Please read these instructions before using your NSR-1514. They include important safety and operation information. Be sure to charge the 1514 fully before the first use.



charge in the battery pack.

- In order for the light to be waterproof the rubber plug must be reinserted into the charging port.



OPERATION

CAUTION: BECAUSE THE NSR-1514 HAS A MAGNETIC BASE, IT IS LIKELY THAT IT WILL BE PLACED IN AN ELEVATED POSITION ABOVE THE GROUND. THEREFORE CAUTION SHOULD BE USED TO BE CERTAIN THAT THE MAGNET IS SECURELY ATTACHED TO THE METAL SURFACE BEFORE RELEASING THE LIGHT. IT IS ALSO ADVISED THAT EXTRA CARE BE TAKEN WHEN ADJUSTING OR MOVING THE CORD SO THAT THE WORK LIGHT DOES NOT COME LOOSE AND FALL TO THE GROUND.

The NSR-1514 has a single sealed push button switch located on the back of the light head.

Turning the light on high mode:

- Press and release the button one time.

Turning the light on low mode:

- Press and release the button a second time.

Turning the light off:

- Press and release the button a third time.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials to the original purchaser for 1 year from the date of purchase, and includes the LEDs, housing, lenses, electronics, switches, rechargeable batteries and chargers. Bulbs (other than LEDs) are covered for 90 days from the date of purchase.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

RECORD YOUR WARRANTY INFORMATION

Please record your NSR-1514 product information here for use with any warranty claim.

Serial Number _____

Date of Purchase _____

MODE D'EMPLOI

NSR-1514

MERCI D'AVOIR ACHETÉ LA LAMPE DE TRAVAIL DEL NSR-1514.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER VOTRE LAMPE DE TRAVAIL.

AVERTISSEMENTS

- Les batteries au lithium-ion doivent être utilisées et rechargées correctement. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves, un incendie ou la mort.
- NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX. Ne pas utiliser ce produit dans des atmosphères explosibles, à proximité de liquides inflammables, ou un

WARNINGS

- Lithium-ion batteries must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death.
- NOT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS. Do not use this product in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof or intrinsically safe lighting is required.
- DO NOT use this product in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the flashlight.
- Light can become hot while on. To prevent damage DO NOT cover or place next to any potentially flammable materials while in use.
- Do not leave the battery in direct sunlight or use or store the battery inside cars in hot weather.
- Do not expose the battery to water or salt water, or allow the battery to get wet.
- Do not store the battery with metallic objects that may cause a short circuit.
- Immediately discontinue use of the battery if the battery emits an unusual smell, feels hot, changes color, changes shape or appears abnormal in any way.
- Keep out of the reach of children.

INITIAL USE

- Fully charge the NSR-1514 before the first use, or if the battery is new or has been unused for several months. The maximum charge time required is approximately 3 hours.

DAILY USE

- Use only the supplied Nightstick AC, DC adapter, or USB cord. For best performance, charge the NSR-1514 when the light starts to dim.
- Connect the AC, DC adapter, or USB cord into the bottom of the light.
- The total time to full charge the NSR-1514 varies depending on the remaining

endroit antidéflagrant ou un emplacement dont un éclairage à sécurité intrinsèque est requis.

- NE PAS utiliser ce produit à proximité de véhicules ou équipements quand il y a risque de liquides inflammables entrant en contact avec la lampe de poche.
- La lumière peut être chaude lorsqu'elle est allumée. Pour éviter tout dommage NE PAS couvrir ou placer à proximité de matériaux potentiellement inflammables pendant qu'elle est allumée.
- Ne pas laisser la batterie en contact direct avec les rayons de soleil ou utiliser ou conserver la batterie à l'intérieur des autos lorsqu'il fait chaud.
- Ne pas mettre la batterie dans l'eau ou l'eau salée. La batterie ne doit jamais être mouillée.
- Ne pas conserver la batterie avec des objets métalliques qui peuvent causer un court-circuit.
- Ne pas mettre la batterie dans l'eau ou l'eau salée. La batterie ne doit jamais être mouillée.
- Ne pas conserver la batterie avec des objets métalliques qui peuvent causer un court-circuit.
- Cesser immédiatement d'utiliser la batterie si elle émet une odeur inhabituelle, semble chaude, change de couleur ou de forme ou paraît anormal.
- Garder hors de la portée des enfants.

UTILISATION INITIALE

- Chargez la NSR-1514 à bloc avant la première utilisation ou si la batterie est neuve ou n'a pas été utilisée depuis plusieurs mois. La durée maximale de charge requise est d'environ 3 heures.

UTILISATION QUOTIDIENNE

- Utiliser uniquement le chargeur Nightstick, la batterie et l'adaptateur c.a. ou c.c. fournis. Pour un rendement optimal, charger la lampe NSR-1514 lorsque la lumière commence à faiblir.
- Brancher le cordon d'alimentation c.a. ou c.c. dans le bas de la lampe.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la lampe NSR-1514 varie selon la charge restante dans le bloc-piles.
- Pour que la lampe soit imperméable le bouchon de caoutchouc doit être inséré dans le port de charge.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Parce que la lampe NSR-1514 a une base magnétique, il est probable qu'elle sera placée dans une position surélevée au-dessus du sol. Il faut donc faire preuve de prudence pour s'assurer que l'aimant est attaché de façon sécuritaire à une surface de métal avant d'allumer la lampe. Il est aussi recommandé de faire attention lorsque vous ajustez or déplacez le cordon pour ne pas que la lampe de travail se décroche et tombe sur le sol.

La lampe NSR-1514 possède un unique interrupteur à bouton-poussoir scellé situé à l'arrière de la tête de la lampe.

Activer le mode de haute éclairage:

- Appuyer et relâcher le bouton une seule fois.

Activer le mode de faible éclairage:

- Appuyer et relâcher le bouton deux fois.

Éteindre la lampe:

- Appuyer et relâcher le bouton trois fois.

GARANTIE

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

NOTEZ VOS INFORMATIONS DE GARANTIE

Veuillez noter ici les informations sur votre torche électrique NSR-1514; vous aurez besoin de cette information en cas de réclamation au titre de la garantie.

Numéro de série _____

Date d'achat _____

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NSR-1514

GRACIAS POR LA COMPRA DE LA LÁMPARA DE TRABAJO LED NSR-1514.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LÁMPARA DE TRABAJO.

ADVERTENCIAS

- Las baterías de litio se deben utilizar y cargar correctamente. El uso inadecuado puede causar lesiones graves, incendio o muerte.
- NO PARA USO EN LUGARES PELIGROSOS. No utilice este producto en ambientes explosivos, cerca de líquidos inflamables, o donde se requiere la iluminación a prueba de explosión o de seguridad intrínseca.
- NO utilice este producto en las proximidades de vehículos o equipos cuando hay un riesgo de que líquidos inflamables entren en contacto con la linterna.
- La luz puede calentarse mientras que está encendida. Para evitar daños, NO cubra ni la coloque al lado de cualquier material potencialmente inflamable mientras está en uso.
- No deje la batería en la luz solar directa ni use o guarde la batería en el interior de los vehículos cuando hace calor.
- No exponga la batería al agua o al agua salada, ni permita que la batería se moje.
- No guarde la batería con objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito.
- Suspensión inmediatamente el uso de la batería si ésta emite un olor raro, se siente caliente, cambia de color, cambia de forma o parece anormal de alguna manera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

EL USO INICIO

- Carga por completo el NSR-1514 antes del uso o si la batería es nueva o no ha sido usado por varias meses. El máximo tiempo de carga requerido es aproximadamente 3 horas.

EL USO DIARIO

- Use solo el cargador, la pila y el adaptador AC o DC de la Nightstick ya suministrado. Para un mejor rendimiento, cargue la NSR-1514 cuando la luz empieza a disminuir.
- Conecte el cable de alimentación de AC o DC en la parte inferior de la lámpara.
- El tiempo total de carga completa la NSR-1514 varía dependiendo de la carga restante en la pila.
- Para que la luz sea resistente al agua, el tapón de goma debe ser reinsertado en el puerto de carga.

FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Debido a que la NSR-1514 tiene una base magnética, es probable que se coloque en una posición elevada sobre el suelo. Por lo tanto se debe tener precaución para asegurarse de que el imán está correctamente conectado a la superficie metálica antes de soltar la lámpara. También se aconseja que se tome cuidado al ajustar o mover el cable de modo que la lámpara de trabajo no se suelte y caiga al suelo.

La NSR-1514 tiene un interruptor de botón sellado ubicado en la parte posterior de la cabeza de la lámpara.

Encendido de la lámpara en modo alto:

- Presione y suelte el botón una vez.

Encendido de la lámpara en modo bajo:

- Presione y suelte el botón dos veces.

Apagar la luz:

- Presione y suelte el botón tres veces.

GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.nightstick.com/nightstick-product-support/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.

REGISTRE LA INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Registre la información de su producto aquí para utilizar con cualquier reclamación de garantía.

Fecha de compra _____